



Opsætningsark til OT8050

Forbind scanner til base, samt default



Kanal 34 - standard. Én base kan have 99 scannere tilknyttet eller man kan have 99 scannere på hver sin base ved siden af hinanden.

